



*Instructivo solo como referencia de instalación

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Base anclaje x1
-  A-02 Base conexión x 1
-  A-03 Llave Allen x 2
-  A-04 Tuercas cerrada x 3
-  A-05 Rondana presión x 3
-  A-06 Conector rápido x 6
-  A-07 Ancla x 3
-  A-08 Rondana y tuerca x 1

1

Perforar sobre piso sólido

Ø250mm mínimo de la perforación

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso

2

a

28mm aprox.

nivel cemento

A-01 x3

b

Colocar la base de anclaje dentro de la perforación y agregue el cemento

Nivelar

Bien seco

3

a

Colocar la base del luminario en las anclas

b

A-04

A-05

A-07 x3

Sugerencia de uso

4

a

Colocar como se indica y aprete los opresores

Apriete las partes lo suficiente

Enrosca como se indica y apretar opresor

x3

Atornille a la base como se indica

Sugerencia de uso

b

Coloque la base en las roscas y atornille

introduzca los cables al poste

Sugerencia de uso

5

a

Sujete A-02 en el tubo roscado como se indica

A-02

A-08

Sugerencia de uso

b

Coloque las lámparas y atornille las tapas

x3

6

Remate

NOTA: La tierra debe ser física

Tierra

Línea

Neutro

Sujeter el remate despues de conectar los faroles a corriente

Sujete los cables en A-02

Sugerencia de uso

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.