


CTL-1650

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

*Instructivo solo como referencia de instalación

CTL-1650









PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Pija x 2
-  A-02 Taquete x 2
-  A-03 Popote de asbesto x 3



RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.